



Olla Arrocera
K-RCW14
K-RCW18

MANUAL DE USUARIO



Instrucciones

Estimado cliente

Felicitaciones ! Usted acaba de adquirir un producto fabricado con la mas alta calidad y tecnología. Este excelente producto, le garantiza muchos años de buen funcionamiento, brindandole satisfacción con un mínimo cuidado.

Le sugerimos seguir atentamente lo indicado en este manual, para obtener mejores resultados y ahorro de energía eléctrica.

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su OLLA ARROCERA antes del primer uso.

Su OLLA ARROCERA está a punto de convertirse en uno de los electrodomésticos mas versátiles y excitantes de su cocina.

Usted puede cocinar un arroz perfecto todos los días, cocinar con vapor una gran variedad de comidas, realizar deliciosas sopas y guisos, freír ligeramente en aceite o utilizarla como un calentador de comidas. El sistema de operación incorporado con un toque hace que su OLLA ARROCERA sea rápida y simple de usar.

Usted se encontrará utilizando su nueva olla para preparar muchos de sus platos favoritos e incluso crear nuevas y excitantes recetas.

¡¡ Diviértase !!.



Medidas de Seguridad Importantes

1. Lea las instrucciones cuidadosamente.
2. No toque superficies calientes.
3. Para evitar peligros de choque eléctricos, no sumerja el cable, conector o el plato calentador de la olla arrocera en líquidos o agua.
4. **LA SUPERVISIÓN DE ADULTOS ES NECESARIA CUANDO SE OPERA CUALQUIER ELECTRODOMÉSTICO CERCA DE NIÑOS.**
5. Desconecte el electrodoméstico del toma corriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Permita que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de adicionar o remover la olla.
6. **NO MANEJE** el electrodoméstico si el cable ha sido dañado, o si el electrodoméstico esta funcionando mal o se ha deteriorado en cualquier forma. Retorne el electrodoméstico al taller de servicio autorizado mas cercano para revisarlo, repararlo o ajustarlo.
7. **NUNCA** vierta agua o cualquier otro liquido en la olla exterior.
8. **NUNCA** conecte el cable de energía sin que la olla interna esté colocada en la olla arrocera.
9. Siempre conecte primero el cable de energía a la olla arrocera, luego conecte el cable de energía al toma corriente de la pared.
10. Cualquier uso de accesorios adicionales que no hayan sido recomendados por el fabricante puede causar peligros.
11. No lo utilice a la intemperie.
12. No permita que el cable se enrede o cuelgue del borde de la mesa o del mostrador y no permita que toque superficies calientes.
13. No ubique el electrodoméstico cerca de estufas de gas o eléctricas.
14. Tenga extrema precaución cuando mueva o manipule electrodomésticos que contengan aceite caliente u otros líquidos.
15. No utilice este electrodoméstico para cualquier otro proposito que el uso intencionado.
16. **SIEMPRE DESCONECTE DESPUÉS DE SU USO.** Su olla arrocera permanecerá encendida a menos que sea desconectada.
17. Este electrodoméstico posee un conector polarizada (Una de las patas es mas ancha que la otra). para reducir el riesgo de choque eléctrico, este conector fue diseñado para ajustarse sólo de una forma a un tomacorriente polarizado. si el conector no se ajusta completamente al tomacorriente, dele vuelta al conector. su aun así no se ajusta, contacte un electricista calificado.

NO INTENTE MODIFICAR EL CONECTOR EN NINGUNA FORMA.

Este electrodoméstico esta diseñado sólo para el uso en el HOGAR.

Instrucciones

Guarde estas instrucciones

Notas adicionales.

1. Un cable de energía corto es proveído para reducir el riesgo que resulta de un posible tropiezo por enredarse en él.
2. Cables de energía mas largos están disponibles y pueden se usados si se tiene precaución con su uso.
3. Si se utiliza un cable de energía mas largo, (1) el rango eléctrico marcado del cable debe ser por lo menos tan grande como el rango eléctrico del electrodoméstico, y (2) el cable debe ser organizado de manera tal que no se enrede.

Intrucciones del cable corto

1. Un cable de energía corto es proveído para reducir el riesgo que resulta de un posible tropiezo por enredarse en él.
2. Cables de energía mas largos están disponibles y pueden se usados si se tiene precaución con su uso.
3. Si se utiliza un cable de energía mas largo:
 - a. el rango eléctrico marcado del cable debe ser por lo menos tan grande como el rango eléctrico del electrodoméstico
 - b. el cable debe ser organizado de manera tal que no se enrede.

Cocinando Arroz

Usted obtendrá excelente resultados siguiendo esta guía. Para su conveniencia la olla interna posee líneas de medida de agua internas. Nosotros también le hemos incluido una taza que esta diseñada para medir arroz y agua.

1. Utilice la taza medidora incluida en éste paquete para verter y adicionar arroz a la olla interna. La capacidad de la taza equivale a una taza común.
2. Usted puede optar por cualquiera de estas formas para adicionar agua al cocinar:

Por medida de taza, adicione la cantidad de agua apropiada e la olla interna, (Ver tabla de medidas).

Por las líneas medidoras de agua, adicione agua al arroz en la olla interna. Ejemplo: Para tres tazas de arroz crudo, adicione agua hasta la línea tres.

4. Coloque la tapa de la olla arrocera y conecte el cable de energía. Presione el interruptor de **COCINAR**. Una vez el arroz esté cocinado, su olla arrocera automáticamente cambiara a la función de **MANTENER CALIENTE**.
5. Después del cocinado es importante permitirle al arroz que se asiente de cinco a diez minutos antes de remover la tapa. Esto asegurara que el arroz quede completamente cocinado.
6. El arroz café requiere más tiempo para su cocinado. Sugerimos adicionar tres cuartos de taza más de agua para que se acomode al tiempo de cocinado apropiado.

TABLA DE MEDIDA DE ARROZ/AGUA

ARROZ CRUDO	AGUA CON LA TAZA MEDIDORA INCLUIDA	LINEA DE AGUA ADENTRO DE LA OLLA	CRECIMIENTO APROXIMADO DEL ARROZ
1 Taza	1 1/2 Tazas	Línea 1	2 Tazas
2 Tazas	2 1/2 Tazas	Línea 2	4 Tazas
3 Tazas	3 1/2 Tazas	Línea 3	6 Tazas
4 Tazas	4 1/2 Tazas	Línea 4	8 Tazas
5 Tazas	5 1/2 Tazas	Línea 5	10 Tazas
6 Tazas	6 1/2 Tazas	Línea 6	12 Tazas
7 Tazas	7 1/2 Tazas	Línea 7	14 Tazas
8 Tazas	8 1/2 Tazas	Línea 8	16 Tazas
9 Tazas	9 1/2 Tazas	Línea 9	18 Tazas
10 Tazas	10 1/2 Tazas	Línea 10	20 Tazas

Consejos práctico

1. Enjuague el arroz para remover el exceso de salvado y cascara. Esto ayudará a reducir el tostado del arroz y que se pegue en la parte inferior de la olla después del cocinado, pero esto puede ocasionar que se pierdan algunas nutrientes del arroz.
2. Recuerde: Primero vierta el arroz en la olla interna; luego adicione agua antes de cocinar.
3. Si usted experimenta pegotes causados por un tipo de arroz que utiliza, trate adicionar una pequeña capa de aceite vegetal en el fondo de la olla interna antes de verter el arroz.

Instrucciones

4. Cuando se cocina arroz café o salvaje, adicione tres cuartos de tazas extras.
5. Existen muchas clases disponibles de arroz, las medidas de arroz/agua puede ser un poco diferentes. Asegúrese de realizar los ajustes para obtener óptimos resultados.

Nota: Siempre utilice la taza medidora que viene con su olla arrocera; de otra forma vierta el agua hasta la parte inferior de la línea.

Mantenimiento de su OLLA ARROCERA

Limpieza

Antes de limpiar su olla arrocera, siempre desconecte y permita que se enfríe.

1. Remueva la olla interna y la tapa de su olla arrocera y lave estos en agua caliente y jabonosa. Enjuague completamente, luego seque con un paño limpio y seco.
2. Cuando sea necesario limpie la parte exterior de su olla arrocera con un paño limpio y humedecido o con un detergente de platos de mediano poder. **NUNCA** utilice limpiadores abrasivos. Nunca utilice herramientas metálicas o esponjillas metálicas en el acabado externo o en su olla arrocera dado que éstos pueden causar daños, **NO SUMERJA NINGUNA PARTE DEL CUERPO DE SU OLLA ARROCERA EN AGUA.**
3. Para limpiar el plato calentador y el palto de control térmico, utilice esponjillas metálicas para brillar o remover cualquier residuo. Luego limpie con un paño humedecido. Permita que se seque completamente ante de utilizar. Usted debe mantener el palto calentador y el plato de control térmico libres de cualquier objeto externo, de otra forma su olla arrocera no funcionará apropiadamente.
4. Cualquier residuo de vinagre o sal puede causar que su olla interna se corroa. Simple limpie completamente después de cada uso.

Consejo rápido de limpieza:

Adicione media taza de agua y una pequeña cantidad de detergente liquido para paltos en su olla interna. Presione el interruptor de **COCINADO** y permita que se caliente por diez minutos. Enfríe. **ENJUAGUE BIEN Y SEQUE COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR.**



KALLEY

